Chytré hodinky W37 Pro

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení

- Chytré hodinky
- Pásek
- Manuál v AJ
- Bezdrátová nabíječka



2. Důležitá upozornění

A) Nenoste hodinky během koupání a plavání.
B) Pro synchronizaci dat připojte aplikaci **wearfit pro**.
C) Pro nabíjení používejte přiložený dobíjecí kabel s magnetickou podložkou.
D) Nevystavujte hodinky prostředí, kde je dlouhodobě velká vlhkost, nebo kde panují extrémně vysoké nebo nízké teploty.
E) Aktualizace firmwaru náramku může vést k nutnosti opětovného spárování s aplikací v telefonu.
F) Pro správnou činnost senzoru musí záda hodinek pevně přiléhat na povrch ruky.
G) Před prvním použitím hodinek tyto plně nabijte po dobu asi 2 hodin.


3. Začínáme

Spusťte hodinky dlouhým (asi 3 sekundy) stiskem dolního tlačítka (POWER). Stejným způsobem je vypnete. Horním tlačítkem (KOLEČKO) vstoupíte do hlavního menu. Pohyb v něm je prstem po dotykové obrazovce. Opětovným stiskem KOLEČKO se vrátíte o úroveň zpět. Stiskem tlačítka POWER se dostanete do zobrazení času.


Připojení k aplikaci

Zapněte na telefonu Bluetooth.
V Google Play nebo App Store hledejte aplikaci "**wearfit pro**". Stáhněte ji, nainstalujte a dejte jí všechna požadovaná povolení.

Spusťte aplikaci Wearfit pro, proveďte registraci nebo se přihlaste přes účet gmail.




Poté vyberte složku **devices** aklikněte na ikonku přidat +




Nechte vyhledat telefon hodinky HW22 a spárujte je s aplikací.

Spárování budete muset potvrdit na hodinkách.



Poté již dojde ke kompletnímu spárování hodinek s aplikací



Ve složce **Home** můžete sledovat naměřené hodnoty




4. Ovládání aplikace v mobilu

V aplikaci můžete poté sledovat naměřené údaje (záložka Home) s historií naměřených údajů. Ve složce Device lze nastavit různé parametry.

Nastavení

Pro vstup do nastavení vyberte záložku **Device**.



1 – Naměřené hodnoty

2 – Instalace a nastavení vzhledu displeje

3 – Oznámení počasí

4 – Budík

5 – Pořízení fotografie (zatřesením hodinek pořídíte fotografii z telefonu)

6 – Další nastavení (fromát času, rozvícení displeje..)

7 – Nastavení notifikací

8 – Oznámení pitného režimu/pohybu

9 – Nalezení hodinek (po kliknutí hodinky začnou vibrovat)

10 – Nastavení oblíbených kontaktů

11 – Aktualizace firmwaru

12 – Tovární nastavení

13 – Vymazání zařízení z aplikace

Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.