
Solární lampa Pioneer

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4

Popis zařízení



1. Solární lampa
2. Světelný LED indikátor
3. Nastavitelná úchytka pro lampu
4. Solární panel

Podrobný manual pro používání solární lampy


1. Nabíjení Baterie a první spuštění:

Uvnitř solární lampy je vestavěná vlastní baterie, která je napájena vestavěným solárním panelem přes den.


Pro nabíjení lampy se jednoduše ujistímě, že solární panel je před spuštěm umístěn tak, aby přijímal sluneční záření.

Po stisknutí tlačítka “**AUTO**” či “**ON**” na ovladači začne LED indikátor světelně reagovat. Plné nabití lampy trvá přibližně 8 hodin za předpokladu dobrého slunečního jasu a dobrého natočení solárního panelu ke slunci.


Pro kvalitnější a účinnější nabíjení lampy je také nutné se ujistit, že záchyt slunečního světla solárním panelem je nastaven v nejlepší poloze.



100% účinnost nabíjení



75% účinnost




50% účinnost

2. Spuštění a ovládání solární lampy:

Pro spuštění zařízení použijeme dálkový ovladač, který je součástí setu. V obrázku níže jsou popsány tlačítka a jejich funkce.

1. Zapnout “ON”
2. Nastavení jasu – zvýšení o stupeň
3. Nastavení jasu – min. úroveň, 50%
4. Nastavení jasu – zvýšení o stupeň
5. Režim neustálého záření po dobu 3 hodin
6. Vypnout “OFF”
7. Nastavení jasu – max. úroveň, 100%
8. **Automatické spuštění zařízení** (doporučené nastavení, v tomto režimu se zařízení bude chovat automaticky)
9. Nastavení jasu – snížení o stupeň
10. Režim neustálého záření (den i noc)
11. Reset – po stisknutí déle než 5 sekund se zařízení resetuje
12. Režim neustálého záření po dobu 2 hodin



Lampu jednoduše zapneme tlačítkem “**AUTO**” pro spuštění. Lampa se rozsvítí, a začne se chovat automaticky, čili svítit za tmy a nabíjí se za dne.

Následujícími tlačítky, jak je uvedeno výše, poté můžeme lampu jednotlivě nastavovat, jako např. tlačítky “**+**” nebo “**–**“ pro libovolné upravování jasu lampy.

3. Užitečné tipy a rady:

A. Vždy se ujistěte že solární panel je nainstalován v ideálním a správném úhlu ke slunci a nepřekáží žadné cizí objekty.

B. Ujistěte se, že instalace a upevnění zařízení je stabilní.

C. Směr instalace solárního panelu je 5-10 stupňů na jih na západ, úhel 35 stupňů s vodorovným místem.

D. Je doporučeno solární panel očistit od prachu a jiných škodlivin každé 3 měsíce pro zachování efektivnosti nabíjení lampy.



11. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše

uvedených údajů.