SF13

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

Tel: 244 472 125

1. Obsah balení

- LED čelová svítilna
- Micro USB kabel
- Čelenka na upevnění čelové svítilny

2. Popis zařízení



1 – Napájecí micro USB konektor

2 – LED červené

3 – Led sítilna (bílá)


4 – Zapínací tlačítko/ změna módů

3. Zprovoznění zařízení

1. Zařízení nabijte, přiloženým micro USB kabelem (cca 2h).
2. Zařízení zapnete krátkým stiskem ovládacího tlačítka.

   Dalšími krátkými stisky tlačítka měníte mód svícení, Kamera má celkem 5 módů svícení:

   - Vypnuto
   - Svítí silně bílá LED
   - Svítí středně bílá LED
   - Svítí slabě bílá LED
   - Svítí červená LED
   - Bliká červená LED
   - Vypnuto



4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.